

SEZNAM DATOVÝCH BODŮ		
KOTELNA		
AI1	TOUT	Teplota venkovní
AI2	TIN	Teplota prostor
AI3	TVYST	Teplota výstup z kotlů
AI4	TZPAT	Teplota zpátečka do kotlů
AI5	TSŠ	Teplota staré šatny
AI6	TNŠ	Teplota nové šatny
AI7	TTVzavym	Teplota TV za výměníkem nabíjení z kotlů
AI8	TZASpredehrev	Teplota zásobník přehřev z chlazení
AI9	TpredehrevPRIM	Teplota přehřev z chlazení primár
AI10	TpredehrevSEK	Teplota přehřev z chlazení sekundár
AI11	TTV	Teplota teplé vody ve výměnících
AI12	TCHL	Teplota v zásobníku - chlazení
AI13	PS	Tlak systému
DI1	ZPk	Detekce plyn 1.st. kotelna
DI2	ZPk	Detekce plyn 2.st. kotelna
DI3	ZPb	Detekce plyn 1.st. m. s BAP
DI4	ZPb	Detekce plyn 2.st m. s BAP
DI5	CO	Detekce oxid uhelnatý 1.st
DI6	CO	Detekce oxid uhelnatý 2.st
DI7	K1	Kotel 1 - chod
DI8	K1	Kotel 1 - porucha
DI9	K2	Kotel 2 - chod
DI10	K2	Kotel 2 - porucha
DI11	K3	Kotel 3 - chod
DI12	K3	Kotel 3 - porucha
DI13	ČSŠ	Čerpadlo topné větve staré šatny A
DI14	ČSŠ	Čerpadlo topné větve staré šatny B
DI15	ČNŠ	Čerpadlo topné větve nové šatny A
DI16	ČNŠ	Čerpadlo topné větve nové šatny B
DI17	ČTVP	Čerpadlo teplá voda primár z kotlů
DI18	ČTVS	Čerpadlo teplá voda sekundár z kotlů a cirkulace
DI19	Čpredehrev	Čerpadlo přehřev
DI20	ČCHL	Čerpadlo zásobník chlazení
DI21	ZAPL	Zaplavení
DI22	A-0-M	Režim automat
DI23	A-0-M	Režim manuál
DI24	KVIT	Kvitace
DI25	TOTAL STOP	Havarijní stop
AO1	K1	Modulace výkonu kotle 1
AO2	K2	Modulace výkonu kotle 2
AO3	K3	Modulace výkonu kotle 3
AO4	YpredehrevPrim	Ventil přehřev primár
AO5	YpredehrevSek	Ventil přehřev sekundár

DO1	K1	Kotel 1 - zap
DO2	K2	Kotel 2 - zap
DO3	K3	Kotel 3 - zap
DO4	YK1	Uzavírací klapka kotle 1
DO5	YK2	Uzavírací klapka kotle 2
DO6	YK3	Uzavírací klapka kotle 3
DO7	ČSŠ	Čerpadlo topné větve staré šatny A
DO8	ČSŠ	Čerpadlo topné větve staré šatny B
DO9	ČNŠ	Čerpadlo topné větve nové šatny A
DO10	ČNŠ	Čerpadlo topné větve nové šatny B
DO11	ČTVP	Čerpadlo teplá voda primár z kotlů
DO12	ČTVS	Čerpadlo teplá voda sekundár z kotlů a cirkulace
DO13	Čpredehrev	Čerpadlo přehřev
DO14	ČCHL	Čerpadlo zásobník chlazení
DO15	BAP	Bezpečnostní armatura plynová
DO16	PORUCHA	Porucha
DO17	CHOD	Chod

ě